

دستورات پیامکی به دستگاه‌های خودرویی ایران جی پی اس

monitor123456	فعال‌سازی شنود
tracker123456	غیرفعال‌سازی شنود
stop123456	قطع برق/سوخت و خاموش کردن ماشین
resume123456	وصل کردن مجدد برق/سوخت
arm123456	فعال‌سازی دزدگیر (هشدارها)
disarm123456	غیرفعال‌سازی دزدگیر
acc123456	فعال‌سازی هشدار روشن شدن
noacc123456	غیرفعال‌سازی هشدار روشن شدن
admin123456 0123456789	تعریف شماره مدیر - بجای ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ شماره ای که میخواهید به عنوان مدیر تعریف شود را بنویسید
noadmin123456 0123456789	غیرفعال کردن شماره مدیر - بجای ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ شماره ای که میخواهید دیگر مدیر نباشد را بنویسید

توجه:

در صورت فعال‌سازی دزدگیر هشدار روشن شدن را فعال نکنید. پس از فعال‌سازی دزدگیر هشدار روشن شدن هم ارسال می‌شود

شماره مدیر شماره‌ای است که به آن هشدارهای دستگاه پیامک می‌شود